


BioKey Klawiatura Basic Instrukcja Obsługi


Dane techniczne	
Wymiary zewnętrzne:	44x75,4x29 mm
Napięcie zasilania:	8 do 24V DC (nie używać AC/zmienne!)
Przebieżnik:	24V DC 500 mA (max)
Zakres temperatur:	-40 do +85 stopni C
Klasa IP	IP65 (do użytku na zewnątrz)
Pamięć	1 Mastercode jest równocześnie kodem użytkowników
Gwarancja	24 miesiące



Przegląd funkcji:

* = potwierdzenie wprowadzenia danych,  = otwieranie drzwi

Ważne uwagi:

1. W stanie ustawienia fabrycznego wszystkie LED lampki świecą nieprzerwanie
2. Niektóre kombinacje Mastercode z powodu bezpieczeństwa nie są możliwe np. 8888 , 12345 lub 4321. Mastercode: 4-6 cyfrowy (Mastercode = Kod użytkownika).
3. Przy prawidłowym zakodowaniu czerwona i zielona lampki LED zapalają się 2 razy. Przy Timeout zapala się czerwona lampka LED na 3 sek.
4. Blokada: jeśli 10x pod rząd jest wprowadzony błędny Code urządzenie zostaje zablokowane i uniemożliwia nieupoważnionym osobom dostęp. Migająca czerwona lampka LED sygnalizuje, że urządzenie jest zablokowane. Tryb zablokowania jest czasowo ograniczony. Po kolejnych 10-ciu błędnych próbach blokada się przedłuża. Interwały blokady: 1 min, 5 min, 30 min, 1 godz. a następnie blokada całkowita. W celu usunięcia blokady: Kod użytkownika 

Przegląd funkcji:

Tryb	Funkcja/Opis	Sposób postępowania
Administrowanie	Zmiana Mastercode	*Aktualny Mastercode * Nowy Mastercode * Czerwona i zielona lampka migają 2 razy. W przerwie czerwona lampka zapala się na 3 sek. Przy dostawie został nadany Mastercode 2587. Przykład: * 2587 * 2580 * (Mastercode został zmieniony na 2580)
Tryb normalny	Otwieranie drzwi	Wprowadzić Mastercode  Jeżeli Mastercode jest poprawny zapala się zielona lampka i przekaźnik się otwiera. Jeśli Mastercode jest błędny zapala się czerwona lampka. Przykład: 2587 
Mazanie (Reset)	Wymazanie wszystkiego i powrót do stanu początkowego ustawienia	Przycisk przy Blackbox płytce głównej (wewnątrz) naciskać przez 5 sek.  lub bezpośrednio na klawiaturze ze stali: *aktualny Mastercode * 0 * aktualny Mastercode* ->wszystkie lampki LED świecą i nastawienie fabryczne (Mastercode 2587) jest przywrócone. Przykład: *2580* 0 *2580*

