

Technische Daten (Touch Code im Glasdesign, Premium Plus mit zwei Relais)

Code: Touch Code im Glas Design
 Temperaturverträglichkeit: -40 bis +85 Grad
 IP Klasse : 65 (Wasserdicht vergossen, Außeneinsatz)
 Kapazität: 1 Mastercode
 max.150 Benutzercode, 2 Relais (Potentialfrei Kontakt)
Mastercode: 270963 (Werkeinstellung)

1. Wenn die Verkabelung zur Stromversorgung richtig und der Touch Code Leser im Lieferzustand ist, leuchten mindestens die rote und die grüne LEDs konstant.
2. Regelmäßige Zahlenkombination wie 8888, 123456 ...etc. sind nicht erlaubt. Master/Benutzcode: 4~6-stellig.
3. **Symbol:** * = 

Prog. Modus	Funktion / Beschreibung	Vollständige Vorgehensweise
Normaler Modus	Benutzercode setzen/ändern (Menü 2)	<p>* Mastercode * 2 * Benutzercode Nummer [1,2,...150] * Benutzercode *</p> <p>Benutzercode Nummer ist eine Zahl von 1 bis 150. Bei der Auslieferung ist kein Benutzercode vergeben. Wenn zwei Relais (Relais 1 und Relais 2) vorhanden, Benutzercode Nummer mit <u>Ungeraden Zahlen</u> (wie 1,3...) für Relais 1 und Nummer mit <u>Geraden Zahlen</u> (wie 2,4..) für Relais 2.</p> <p>Beispiel: * 270963 * 2 * 1 * 2580 * (Benutzercode 2580 mit Index 1, ungerade, für Relais 1) Beispiel: * 270963 * 2 * 2 * 2800 * (Benutzercode 2800 mit Index 2, gerade, für Relais 2)</p>
	Benutzercode löschen (Menü 3)	<p>* Mastercode * 3 * Benutzercode Nummer [1,2,...150] *</p> <p>Benutzercode Nummer ist eine Zahl von 1 bis 150.</p> <p>Beispiel: * 270963 * 3 * 1 * (Benutzercode mit der Index Nummer 1 wird gelöscht)</p>
	Relaiszeit ändern (Menü 4)	<p>* Mastercode * 4 * Relais Auswahl [1 oder 2] * Zeit [1-60] *</p> <p>Relais Auswahl: 1 oder 2. Relaiszeit: von 1 bis 60 Sekunden. Bei der Auslieferung ist die Relaiszeit auf 3 Sekunden voreingestellt. Beispiel: * 270963 * 4 * 1 * 6 * (Schaltzeit vom Relais 1 wird auf 6 Sekunden umgestellt)</p>
	Tür öffnen	<p>Benutzercode eingeben </p> <p>Ist der Benutzercode richtig, dann leuchtet die grüne LED und Relais werden geöffnet. Ist der Benutzercode falsch, leuchtet die rote LED.</p> <p>Beispiel: 2580 </p>
	Mastercode ändern (Menü 1)	<p>* Aktueller Mastercode * 1 * Neuer Mastercode *</p> <p>Bei der Auslieferung ist ein Mastercode 270963 vergeben. Beispiel: * 270963 * 1 * 2589 *</p>
Reset	<p>Alle löschen & zurücksetzen auf Lieferzustand (Menü 0)</p>	<p>1) Lösch Taste bei der Blackbox Platine (Innen) für 5 Sekunden gedrückt halten</p>  <p>Black Box</p> <p>2) oder direkt vor der Edelstahl Tastatur:</p> <p>* Aktueller Mastercode * 0 * Aktueller Mastercode *</p> <p>-> alle LEDs leuchten konstant und Werkeinstellung (Mastercode=2589) ist wieder hergestellt Beispiel: * 270963 * 0 * 270963 *</p>