





44.6*75.4*2mm

Anleitung: Touch Code im Glasdesign (Premium, V4.1-2022)

Code: Touch Code im Glas Design
 Temperaturverträglichkeit: -20 bis +85 Grad
 IP Klasse : 65 (Wasserdicht vergossen, Außeneinsatz)
 Kapazität: 1 Mastercode, max.150 Benutzercode
 Mastercode: **2589 (Werkeinstellung, bitte ändern!)**

Prog. Modus	Funktion / Beschreibung	Vollständige Vorgehensweise
Normaler Modus	Benutzercode setzen/ändern (Menü 2)	<p>* Mastercode * 2 * Benutzercode Nummer [1,2,...150] * Benutzercode *</p> <p>Benutzercode Nummer ist eine Zahl von 1~150. Bei der Auslieferung ist <u>kein</u> Benutzercode vergeben.</p> <p>Beispiel: * 2589 * 2 * 1 * 2580 * (Benutzercode 2580 mit Index 1 wird programmiert)</p>
	Benutzercode löschen (Menü 3)	<p>* Mastercode * 3 * Benutzercode Nummer [1,2,...150] *</p> <p>Benutzercode Nummer ist eine Zahl von 1 bis 150.</p> <p>Beispiel: * 2589 * 3 * 1 * (Benutzercode mit der Index Nummer 1 wird gelöscht)</p>
	Relaiszeit ändern (Menü 4)	<p>* Mastercode * 4 * Relais Auswahl [1 oder 2] * Zeit [1-60] *</p> <p>Relais Auswahl: 1 oder 2. Relaiszeit: von 1 bis 60 Sekunden. Bei der Auslieferung ist die Relaiszeit auf 3 Sekunden voreingestellt.</p> <p>Beispiel: * 2589 * 4 * 1 * 6 * (Schaltzeit vom Relais 1 wird auf 6 Sekunden umgestellt)</p>
	Tür öffnen	<p>Benutzercode eingeben </p> <p>Ist der Benutzercode richtig, dann leuchtet die grüne LED und Relais werden geöffnet. Ist der Benutzercode falsch, leuchtet die rote LED.</p> <p>Beispiel: 2580 </p>
	Mastercode Ändern (wichtig!) (Menü 1) Aktueller Mastercode	<p>* Aktueller Mastercode * 1 * Neuer Mastercode * Neuer Mastercode *</p> <p>Bei der <u>Auslieferung</u> ist ein Mastercode 2589 vergeben.</p> <p>Beispiel: * 2589 * 1 * 2588 * 2588 * (Mastercode auf 2588 geändert)</p>
Reset	<p>Alle löschen & zurücksetzen auf Lieferzustand (Menü 0)</p>	<p>1) Löschttaste bei der Blackbox Platine (Innen) für 5 Sekunden gedrückt halten</p>  <p>Black Box 2) oder direkt vor der Tastatur:</p> <p>* Aktueller Mastercode * 0 * Aktueller Mastercode *</p> <p>-> alle LEDs leuchten konstant und Werkeinstellung (Mastercode=2589) ist wieder hergestellt</p> <p>Beispiel: * 2588 * 0 * 2588 * (Siehe Oben)</p>

Hinweise:

- Wenn die Verkabelung zur Stromversorgung richtig und der Touch Code Leser im Lieferzustand ist, leuchten mindestens die rote und die grüne LEDs konstant.
- Regelmäßige Zahlenkombination wie 8888, 123456 ...etc. sind nicht erlaubt. Master/Beutzcode: 4~6-stellig.
- Symbol: * = 


 ausgezeichnet mit:
DESIGN PLUS
 powered by  building
