



























Technische Daten (BioKey® BASIC Funktion, ab V11.2)

Fingerprint Sensor: Zeilensensor zum Durchziehen, nach jeder Nutzung wird die Fingerabdruckspur automatisch

beseitigt, wodurch keinerlei Möglichkeit für einen Missbrauch gegeben wird.

Temperaturverträglichkeit: -20 bis +85 Grad

IP Klasse 65 (Wasserdicht vergossen, Außeneinsatz)

Speicherkapazität: max. 150 Fingerabdruck Templates Plätze, davon max. 2 Masterfinger

Wir empfehlen, vor dem Einlernen von Master-/Benutzerfingern einmalig die Hände zu waschen.

Wenn die Verkabelung zur Stromversorgung richtig und der BioKey® im Lieferzustand (leer) ist, leuchten rote + grüne LEDs konstant. Achtung: im Lieferzustand (leer) ist der Eingang nicht gesichert, da jede fremde Person als Masterfinger bzw. als Benutzerfinger eingelernt werden kann und dieser dadurch die Türöffnung ermöglicht wird, nach der Inbetriebnahme sofort die Masterfinger ausfüllen, Siehe Menü unten.


Funktion	Beschreibung / Beispiel	Vorgehensweise
Schritt 1: Masterfinger einlernen	Verwaltungsfinger (Masterfinger) müssen am Anfang im Lieferzustand festgelegt werden (Beispiel: den linken Zeigefinger als zukünftigen Masterfinger mehrfach nacheinander über den Sensor ziehen.)	Auslieferzustand (rote + grüne LED leuchten) → Masterfinger mindestens 6-Mal durchzieht, bis die grüne LED allein kurz leuchtet
Schritt 2: Benutzerfinger einlernen	Scannen von Benutzerfinger (Masterfinger darf nicht als Benutzerfinger eingelernt werden) Beispiel: ein Masterfinger öffnet den Programmierungsvorgang, danach den gleichen Benutzerfinger (wie z.B. der rechte Zeigefinger mehr als 6-Mal durchziehen)	Masterfinger durchziehen (rote + grüne LED leuchten) → Benutzerfinger mehrfach (mindestens 6-Mal) scannen→ bis rote + grüne LED zur Bestätigung 3-Mal aufblinken
Schritt 3: Tür öffnen	Türöffnung per Fingerabdruck Beispiel: rechten Zeigefinger durchziehen -> die grüne LED leuchtet kurz auf	Benutzerfinger über den Sensor ziehen
Alle Finger löschen (Reset)	Zurücksetzen in den Initialzustand <u>Lösch-Code</u> =	Eingabe mit der Fernbedienung DA -> Lösch-Code -> OK → Auslieferzustand (rote + grüne leuchten)

Bemerkungen:

- 1. Masterfinger (z.B. linker Zeigefinger) sind jene Finger (Verwaltungsfunktion), mit denen später Benutzerfinger eingelernt werden können. Benutzerfinger (z.B. rechter Zeigefinger) sind jene Finger, die später die Tür öffnen sollen. Im Lieferzustand (rote + grüne LEDs leuchten konstant) ist der erste erfolgreich eingelernte Finger automatisch Masterfinger. Nachträglich kann zusätzlich 1xMasterfinger hinzugefügt werden.
- Nach jeder Fingeraufnahme (Durchziehen eines Fingers über den Sensor) ca. 2 Sek. warten, bis dies von der entsprechenden LED signalisiert wird und ein weiterer Finger über den Sensor gezogen werden kann.
- Reset: diverse Reset-Möglichkeiten möglich, wobei jeder Reset zu einer Rücksetzung zur Werkeinstellung führt.
- Aus Sicherheitsgründen verwenden wir einen Zeilen Fingerprint Sensor; bei jeder Nutzung werden die Fingerabdruckspur und die Sensoroberfläche automatisch gereinigt. Es ist daher nicht nötig, die Oberfläche des Fingerprint Sensors zusätzlich mit Wasser oder chemischen Reinigungsmittel zu behandeln. Durch Reinigungsmittel kann der Sensor beschädigt werden!
- Finger über den Sensor ziehen Tipps:
- Ziehen Sie zügig, gleichmäßig und mit leichtem Druck
- Achten Sie darauf, dass ein möglichst großer Teil der Fingerlinien über die Sensorzeile gezogen wird.
- Welchen Finger sollten Sie benutzen? Bei schlanken Fingern eignet sich der Daumen bzw. der Zeigefinger gut 6.

Hinweis zum Betriebszustand:

- ist die blaue LED vorhanden: blaue LED leuchtet konstant
- ist die blaue LED nicht vorhanden: keine LED leuchtet



II. Alle Funktionen im Detail

1. Ein Masterfinger einlernen

Voraussetzung: Gerät ist initialisiert (rote + grüne LED leuchten dauerhaft. Ansonsten siehe "Reset")

- ✓ Den Masterfinger über den Sensor ziehen, rote + grüne LED gehen kurz aus und leuchten wieder konstant
- ✓ Den Masterfinger <u>zum zweiten Mal</u> über den Sensor ziehen, <u>rote + grüne LED</u> gehen kurz aus und leuchten wieder konstant
- ✓ Vorherige Schritte mehrfach wiederholen
- ✓ Zum Schluss den Masterfinger über den Sensor ziehen, grüne LED leuchtet kurz als Bestätigung zum Abschluss
- > Wenn der Masterfinger erfolgreich eingelernt ist, befindet sich das Gerät im Betriebszustand. Es können nun Benutzerfinger eingelernt werden
- Wurde beim Einlernvorgang ein Finger über den Sensor gezogen und nicht als Masterfinger akzeptiert, einfach den "Masterfinger Einlernen Vorgang" wiederholen
- 2. **Benutzerfinger einlernen** (Masterfinger dürfen <u>nicht</u> als Benutzfinger eingelernt werden!) Voraussetzung: Gerät befindet sich im Betriebszustand
- ✓ Einen Masterfinger über den Sensor ziehen, rote + grüne LED leuchten kurz auf
- ✓ <u>Einen</u> Benutzerfinger mehrmals (mindestes 6-Mal) über den Sensor ziehen, nach jeder erfolgreichen Aufnahme leuchtet die grüne LED als Bestätigung.
- ✓ bis rote + grüne LEDs zur Bestätigung dreimal blinken.
- > Bei nicht ausreichender Qualität leuchtet die rote LED. Benutzerfinger-Einlernvorgang einfach wiederholen
- > Timeout nach 10 Sekunden: nach der Öffnung des Einlernvorgangs mit dem Masterfinger nicht mehr als 10 Sekunden verstreichen lassen, sonst muss das Einlernen wiederholt werden.

3. Identifikation (Türöffnung per Fingerabdruck)

Voraussetzung: Gerät befindet sich im Betriebszustand

- ✓ Den Benutzerfinger über den Sensor ziehen
- > Bei Fingererkennung leuchtet die grüne LED auf. Bei Nichterkennung des Fingers leuchtet die rote LED auf

4. Reset: Alle Finger (einschl. Masterfinger) löschen

Lösch-Code (6-stelliger Code, Werkeinstellung)

Eingabe mit der Infrarot Fernbedienung direkt vor dem Leser:

✓ DA -> Lösch-Code -> OK

Danach ist das Gerät wieder im Auslieferzustand (rote + grüne LED leuchten konstant)

Änderung des Lösch-Codes (sehr wichtig):

D-> E-> alter Code -> OK -> neuer Code -> OK -> neuer Code -> OK

Hinweis: Eine weitere Möglichkeit zum Reset (nur wenn eine Blackbox vorhanden ist): "Delete" Taste auf der Blackbox Platine (geschützt, im Innenbereich) für 5 Sekunden gedrückt halten, bis alle LEDs konstant leuchten.







Hinweis: Eine weitere Möglichkeit alle Finger zu löschen besteht direkt an der Außeneinheit (Fingerabdruckleser). Hierfür muss der Masterfinger insgesamt 3-mal hintereinander über den Sensor gezogen werden.

5. Masterfinger nachträglich hinzufügen

- ✓ Mit bereits erfasstem **Masterfinger** den Programmiervorgang eröffnen
- ✓ Tasten **E und die Ziffer 0** der Infrarot Fernbedienung nacheinander drücken
- ✓ Einen neuen Masterfinger einlernen (mindestes 6-Mal über den Sensor ziehen)
- √ bis rote + grüne LED
- ✓ zur Bestätigung 3-mal blinken