

## 2023 Quickstart Inside Klawiatura Premium Plus

- Klawiatura **Premium PLUS**: jeden Mastercode, kody 4-6 cyfrowy, do 150 kodów użytkowników, 2 przekaźniki (bezpotencjałowe)
- Ustawienie fabryczne **Premium Mastercode = 2589**
- \* Klawisz Gwiazdka: potwierdzenie wprowadzenia
- Pełna wersja Instrukcji: <https://i.idencom.pl/kpplusv2>



Funkcja/Opis	Sposób postępowania
Zmiana Mastercode = kod do programowania (Menu 1)	*Aktualny Mastercode * 1 * Nowy Mastercode *  Przy dostawie został nadany <b>Mastercode 2589</b> . Mastercode nie otwiera drzwi. <i>Przykład: * 2589 * 1 * 2587*</i>
Nadanie/Zmiana kodu użytkownika (Menu 2)	*Mastercode * 2 * Numer użytkownika (1, 2, ...150) * Kod użytkownika *  Numer użytkownika możliwy od 1 do 150. Przy dostawie nie został nadany żaden kod. Jeżeli są dwa przekaźniki nieparzyste numery indeksu (1,3, 5 ...149) sterują przekaźnik R1, a parzyste numery (2,4, 6 ...150) sterują przekaźnik R2.  <i>Przykład R1: * 2589 * 2* 5 * 2580*</i> (Kod użytkownika 2580 z indeksem 5 (nieparzyste) dla przekaźnika R1 został zaprogramowany <i>Przykład R2: * 2589 * 2* 8 * 2800*</i> (Kod użytkownika 2800 z indeksem 8 (parzyste) dla przekaźnika R2 został zaprogramowany
Usuwanie kodu użytkownika Metoda A - (Menu 3)	*Mastercode * 3 * Numer użytkownika (1, 2, ...150) *  Numer użytkownika możliwy od 1 do 150. <i>Przykład: * 2589 * 3* 8 *</i> (Kod użytkownika z indeksem nr 8 został wymazany)
Usuwanie określonego kodu użytkownika Metoda B - (Menu 3)	*Mastercode * 3 * 0 * kod użytkownika * <i>Przykład: * 2589 * 3* 0 * 2580 *</i> (Kod użytkownika 2580 został wymazany)
Zmiana czasu przełączenia (Menu 4)	*Mastercode * 4 * Przełączenie 1 lub 2 * Czas (1-60 sek) *  Przełączenie 1 lub 2. Czas od 1 do 60 sekund. Fabryczne nastawienie czasu przełączenia wynosi 3 sek. <i>Przykład: * 2589 * 4* 1 * 9 *</i> (czas R1 został zmieniony z 1 na 9 sek.)
Otwieranie drzwi	Wprowadzić Kod użytkownika (klawisz klucz)  Jeżeli Kod użytkownika jest poprawny zapala się zielona lampka i przekaźnik się otwiera. Jeśli Kod użytkownika jest błędny zapala się czerwona lampka. <i>Przykład: 2580 (klawisz klucz)</i>
Usuwanie (Reset)  Powrót do stanu ustawienia fabrycznego (Menu 0)	*aktualny Mastercode * 0 * aktualny Mastercode*  ->wszystkie diody LED świecą i nastawienie fabryczne (Mastercode 2589) jest przywrócone. <i>Przykład: *2587* 0 *2587*</i>  LUB Poprzez Blackbox wewnątrz drzwi (zapytaj u producenta drzwi)