

2023 Quickstart Klawiatura Premium

- **Klawiatura Premium:** jeden Mastercode, kody 4-6 cyfrowe, do 150 kodów użytkowników
- Ustawienie fabryczne Premium **Mastercode = 2589**
- * Klawisz Gwiazdka: potwierdzenie wprowadzenia



Pełna wersja Instrukcji: i.idencom.pl/kppremv2 (lub QR ->)

Funkcja/Opis	Sposób postępowania
Zmiana Mastercode = kod do programowania (Menu 1)	* Aktualny Mastercode * 1 * Nowy Mastercode * Przy dostawie został nadany Mastercode 2589. Mastercode nie otwiera drzwi. <i>Przykład: * 2589 * 1 * 2587 *</i>
Nadanie/Zmiana kodu użytkownika (Menu 2)	* Mastercode * 2 * Numer użytkownika (1, 2, ...150) * Kod użytkownika * Numer użytkownika możliwy od 1 do 150. Przy dostawie nie został nadany żaden kod użytkownika. <i>Przykład: * 2589 * 2 * 8 * 2580 * (Kod użytkownika 2580 z indeksem nr 8 został zaprogramowany)</i>
Usuwanie kodu użytkownika Metoda A - (Menu 3)	* Mastercode * 3 * Numer użytkownika (1, 2, ...150) * Numer użytkownika możliwy od 1 do 150. <i>Przykład: * 2589 * 3 * 8 * (Kod użytkownika z indeksem nr 8 został usunięty)</i>
Usuwanie określonego kodu użytkownika Metoda B - (Menu 3)	* Mastercode * 3 * 0 * kod użytkownika * <i>Przykład: * 2589 * 3 * 0 * 2580 * (Kod użytkownika 2580 został usunięty)</i>
Zmiana czasu przełączenia R1 i/lub R2 (Menu 4)	* Mastercode * 4 * Wybrać R1 lub R2 * Czas (1-60 sek.) * Relais 1 lub 2. Czas od 1 do 60 sekund. Fabryczne nastawienie czasu przełączenia wynosi 3 sek. <i>Przykład: * 2589 * 4 * 1 * 9 * (czas przełączenia R1 został zmieniony z 1 na 9 sek.)</i>
Otwieranie drzwi	Wprowadzić Kod użytkownika i potwierdzić symbolem kluczyka (klawisz klucz) Jeżeli Kod użytkownika jest poprawny zapala się zielona dioda LED i zamek się otwiera. Jeśli Kod użytkownika jest błędny zapala się czerwona dioda LED. <i>Przykład: 2580 (klawisz klucz)</i>
Usuwanie (Reset) Usuwanie wszystkiego i powrót do stanu początkowego ustawienia fabrycznego (Menu 0)	Na klawiaturze wprowadzić *aktualny Mastercode * 0 * aktualny Mastercode* Wszystkie diody LED świecą i nastawienie fabryczne (Mastercode 2589) zostało przywrócone. <i>Przykład (aktualny Mastercode 2587): * 2587 * 0 * 2587 *</i> LUB poprzez Blackbox (wewnątrz drzwi zapytaj u Producenta drzwi) / Whitebox