




Anleitung: Touch Code im Glasdesign (Premium + Touch-and-Go Funktion, V4.2-2022)

Mastercode: **2589** (Werkeinstellung, bitte ändern!)

Code Verwaltung:

Prog. Modus	Funktion / Beschreibung	Vollständige Vorgehensweise
Normaler Modus	Benutzercode setzen/ändern (Menü 2)	<p>* Mastercode * 2 * Benutzercode Nummer [1,2,...150] * Benutzercode *</p> <p>Benutzercode Nummer ist eine Zahl von 1~150. Bei der Auslieferung ist <u>kein</u> Benutzercode vergeben.</p> <p>Beispiel: * 2589 * 2 * 1 * 2580 * (Benutzercode 2580 mit Index 1 wird programmiert)</p>
	Benutzercode löschen (Menü 3)	<p>* Mastercode * 3 * Benutzercode Nummer [1,2,...150] *</p> <p>Benutzercode Nummer ist eine Zahl von 1 bis 150.</p> <p>Beispiel: * 2589 * 3 * 1 * (Benutzercode mit der Index Nummer 1 wird gelöscht)</p>
	Relaiszeit ändern (Menü 4)	<p>* Mastercode * 4 * Relais Auswahl [1 oder 2] * Zeit [1-60] *</p> <p>Relais Auswahl: 1 oder 2. Relaiszeit: von 1 bis 60 Sekunden. Bei der Auslieferung ist die Relaiszeit auf 3 Sekunden voreingestellt.</p> <p>Beispiel: * 2589 * 4 * 1 * 6 * (Schaltzeit vom Relais 1 wird auf 6 Sekunden umgestellt)</p>
	Tür öffnen	<p>Benutzercode eingeben </p> <p>Ist der Benutzercode richtig, dann leuchtet die grüne LED und Relais werden geöffnet. Ist der Benutzercode falsch, leuchtet die rote LED.</p> <p>Beispiel: 2580 </p>
	Mastercode Ändern (wichtig!) (Menü 1) Aktueller Mastercode	<p>* Aktueller Mastercode * 1 * Neuer Mastercode * Neuer Mastercode *</p> <p>Bei der <u>Auslieferung</u> ist ein Mastercode <u>2589</u> vergeben.</p> <p>Beispiel: * 2589 * 1 * 2588 * 2588 * (Mastercode auf 2588 geändert)</p>
Reset	Alle löschen & zurücksetzen auf Lieferzustand (Menü 0)	<p>1) Löschtaste bei der Blackbox Platine (Innen) für 5 Sekunden gedrückt halten</p>  <p>Black Box 2) oder direkt vor der Tastatur:</p> <p>* Aktueller Mastercode * 0 * Aktueller Mastercode *</p> <p>-> alle LEDs leuchten konstant und Werkeinstellung (Mastercode=2589) ist wieder hergestellt</p> <p>Beispiel: * 2588 * 0 * 2588 * (Siehe Oben)</p>



ausgezeichnet mit:
DESIGN PLUS
powered by light building



Technische Daten

Code:	Touch Code im Glas Design
Temperaturverträglichkeit:	-20 bis +85 Grad
IP Klasse :	65 (Wasserdicht vergossen, Außeneinsatz)
Kapazität:	1 Mastercode, max.150 Benutzercode Max. 150 Handy



Touch-and-Go Funktion:

44.6*75.4*2mm

Idee: Wenn sich das einmal gekoppelte Handy in Reichweite der Haustür (vor der Tür) befindet, wird die Eingabe des Benutzercodes vereinfacht. Es reicht es aus, die erste Ziffer von allen programmierten Benutzercode für ca. 2 Sekunden zu drücken, bis die Haustür öffnet.


Schritt 1: WE **Proteus** Connect APP im IOs (**iphone**) APP Store installieren (von der Fa. Würth Elektronik)

Schritt 2: BioKey Bluetooth Leser (**BKxxx** Touch-Code mit Bluetooth Module) suchen und auswählen

Schritt 3: einmalige Kopplung durchführen, wenn notwendig: **Kopplungscode 123 123**
Eingabe gemäß der Aufforderung (sofern nicht vorher schon passiert)

Schritt 4: Bluetooth **Background** Mode aktivieren (im Info-Menü zu finden, Background-Mode entspricht der **Touch-and-Go** Technik). Man kann vorsichtshalber regelmässig im Handy kontrollieren, ob dieser Bluetooth Leser (BioKey mit der Abkürzung: **BKxxx**) im **verbundenen** Status ist (meistens automatisch nach Schritt 4)

Bemerkungen:

- Um die Touch-and-Go Funktion im Hintergrund zu aktivieren, sollte der WE Proteus Connect APP **im Hintergrund** laufen lassen.
- Wenn die Verkabelung zur Stromversorgung richtig und der Touch Code Leser im Lieferzustand ist, leuchten mindestens die rote und die grüne LEDs konstant.
- Regelmäßige Zahlenkombination wie 8888, 123456 ...etc. sind nicht erlaubt. Master/Benutzcode: 4~6-stellig.
- Symbol:** * = 



ausgezeichnet mit:
DESIGN PLUS
powered by **igb** building

