

2023 Quickstart Czytnik Basic FP/V12.3

Dziękujemy za zaufanie i wybór produktów Idencom. Jesteśmy przekonani, że dzięki nim codzienne otwieranie drzwi stanie się bezpieczne i komfortowe.



Pełna wersja Instrukcji
i.idencom.pl/fpbasicV12

UWAGA: Zachowaj tę kartę. Master Code (6 cyfrowy kod ustawiony w fabryce
jest potrzebny do zarządzania czytnikiem.

WAŻNE: W stanie fabrycznym wejście do domu nie jest zabezpieczone, bo każda osoba może otworzyć drzwi. Agresywne środki czyszczące / dezynfekujące / alkohol mogą zniszczyć czujnik!

Funkcja	Opis	Sposób postępowania
Zapamiętywanie palca Masterfinger	Pierwszy prawidłowo przeciągnięty po czytniku palec staje się palcem Masterfinger. (np. 6 razy prawy kciuk tej samej osoby)	Umyć i nakremować ręce jednorazowo do kodowania Masterfingera -> Stan fabryczny (diody LED czerwona i zielona świecą nieprzerwanie) -> Masterfinger (~6 razy) przeciągnąć po czytniku, aż zielona LED zamiga
Zapamiętywanie palca użytkownika	Palca Masterfinger nie można zapamiętać jako palca użytkownika. Przeciągnięcie np. prawego kciuka (Master), a potem przeciągnąć wielokrotnie np. prawy palec wskazujący (Palec użytkownika).	1 raz przeciągnąć palec Masterfinger -> Wielokrotnie przeciągnąć (~6 razy) palec użytkownika, aż diody LED czerwona i zielona zamigają na potwierdzenie
Otwieranie drzwi	Palcem (np. prawy palec wskazujący)	Przeciągnąć palec użytkownika po czytniku -> zielona dioda na krótko się zapala
Reset - Skasowanie wszystkich palców	Powrót do stanu początkowego	1. Metoda: Pilot -> DA -> Master Code -> OK -> Stan ustawienia fabrycznego (diody LED czerwona i zielona świecą nieprzerwanie) 2. Metoda: Przeciągnąć palec Masterfinger 3 razy przez czytnik
Alternatywa do Masterfinger	Jeśli identyfikacja palca Masterfinger nie funkcjonuje, alternatywnie można zastosować pilot.	Pilot -> Mastercode -> OK

W przypadku stwierdzenia usterki należy ją zgłosić u Producenta drzwi, w salonie gdzie były kupowane drzwi. Gwarancja 24 miesiące. idencom.pl/support