

2023 Quickstart Klawiatura Basic



Dziękujemy za zaufanie i wybór produktów Idencom. Jesteśmy przekonani, że dzięki nim codzienne otwieranie drzwi stanie się bezpieczne i komfortowe.

- **Klawiatura Basic:**
jeden Mastercode = Kod użytkownika, kod 4-6 cyfrowy
- Ustawienie fabryczne **Basic Mastercode = 2587**
- * Klawisz **Gwiazdka**: potwierdzenie wprowadzenia
- Klawisz **Klucz**: otwieranie drzwi



Pełna wersja Instrukcji
i.idencom.pl/kpbasicv2

Szybki przegląd funkcji

Funkcja/Opis	Sposób postępowania
Zmiana Mastercodu / kodu użytkownika	Wprowadzić * Aktualny Mastercode * Nowy Mastercode * Czerwona i zielona diody LED migają 2 razy. Przy Timeout czerwona dioda LED zapala się na 3 sek. Przy dostawie został nadany Mastercode 2587. <i>Przykład (Zmiana Mastercode/kod użytkownika na 2580): * 2587 * 2580 *</i>
Otwieranie drzwi	Wprowadzić Mastercode i potwierdzić klawiszem kluczyka Jeżeli Mastercode jest poprawny zapala się zielona dioda LED i zamek się otwiera. Jeśli Mastercode jest błędny zapala się czerwona dioda LED. <i>Przykład: 2580 (klawisz klucz)</i>
Skasowanie (Reset) Powrót do stanu ustawienia fabrycznego	Bezpośrednio na klawiaturze wprowadzić * aktualny Mastercode * 0 * aktualny Mastercode * wszystkie diody LED świecą i stan fabryczny (Mastercode 2587) jest przywrócony. <i>Przykład: * 2580 * 0 * 2580 *</i> LUB Poprzez Blackbox wewnątrz drzwi (zapytaj u producenta drzwi)

Przed rozpoczęciem używania

- Stan fabryczny - wszystkie LED świecą nieprzerwanie
- Niektóre kombinacje Mastercode z powodu bezpieczeństwa nie są możliwe np. 8888, 123456 lub 4321.

W przypadku stwierdzenia usterki należy ją zgłosić u Producenta drzwi, w salonie gdzie były kupowane drzwi. Gwarancja 24 miesiące. idencom.pl/support