

Anleitung: BioKey® Fingerscan + APP Verwaltung (2022)

Fingerprint Sensor: Zeilensensor zum Durchziehen, nach jeder Nutzung wird die Fingerabdruckspur automatisch beseitigt, wodurch keinerlei Möglichkeit für einen Missbrauch gegeben wird.

Temperaturverträglichkeit: -20 bis +85 Grad

IP-Klasse: 65 (Wasserdicht vergossen, Außeneinsatz)



- Wir empfehlen, vor dem Einlernen von Master-/Benutzerfingern **einmalig** die Hände **zu waschen und einzucremen**.
- Wenn die Verkabelung zur Stromversorgung richtig und der BioKey® im **Lieferzustand** (leer) ist, leuchten **rote + grüne LEDs konstant**. Achtung: im **Lieferzustand** (leer) ist der Eingang nicht gesichert, da jede fremde Person als Masterfinger bzw. als Benutzerfinger eingelernt werden kann und dieser dadurch die Türöffnung ermöglicht wird. Nach der Inbetriebnahme sofort die Masterfinger ausfüllen, Siehe Menü unten!
- Betriebszustand: blaue LED leuchtet konstant (im Hintergrund)

Funktion / Reihenfolge	Beschreibung / Beispiel	Vorgehensweise
Schritt 1: Masterfinger einlernen (zuerst <u>ohne</u> Handy und <u>ohne</u> APP)	1 Verwaltungsfinger (Masterfinger) muss am Anfang im Lieferzustand festgelegt werden Beispiel: den linken Zeigefinger als zukünftigen Masterfinger mehrfach nacheinander über den Sensor ziehen, bis die grüne LED allein kurz leuchtet	Auslieferungszustand (rote+grüne LED leuchten) → Masterfinger mindestens 6-Mal durchzieht, bis die grüne LED allein kurz leuchtet
Schritt 2: Benutzerfinger einlernen	BioKey APP zuerst in der jeweiligen APP Store frei downloaden und installieren (Masterfinger darf nicht als Benutzerfinger eingelernt werden, nach „Scan 8 von 8“ kann das Einlernen beenden, der Benutzerfinger wird gespeichert.) Beispiel: den rechten Zeigefinger als Benutzerfinger mehrfach nacheinander über den Sensor ziehen.	BioKey APP im Smartphone starten -> Terminalsuche -> Einloggen mit Masterfinger -> Menü “Benutzer“ -> Neuen Benutzer hinzufügen durch das Symbol „+“ (oben rechts zu sehen) -> Finger hinzufügen
Schritt 3: Tür öffnen	Türöffnung per Fingerabdruck Beispiel: einen Benutzerfinger durchziehen -> die grüne LED leuchtet kurz auf	Benutzerfinger über den Sensor ziehen

Bemerkungen:

- **Masterfinger** (z.B. **linker Zeigefinger**) sind jene Finger (Verwaltungsfunktion), mit denen später Benutzerfinger eingelernt werden können. **Benutzerfinger** (z.B. **rechter Zeigefinger**) sind jene Finger, die später die Tür öffnen sollen. Im Lieferzustand (rote + grüne LEDs leuchten **konstant**) ist **der erste erfolgreich eingelernte Finger automatisch Masterfinger**.
- Danach die Bluetooth-Schnittstelle bei dem SmartPhone aktivieren und **BioKey** APP frei downloaden und installieren (im Apple APP Store und im Android PlayStore zu finden)
- Der Standort muss für die Funk Schnittstelle aktiviert sein: **Zulassen, dass die App BioKey auf den Standort Ihres Geräts zugreifen darf**.
- Um die BioKey APP zu öffnen, muss vorher der Masterfinger 1-mal durchgezogen werden.
- Aus Sicherheitsgründen verwenden wir einen Fingerprint Zeilen Sensor; bei jeder Nutzung werden die Fingerabdruckspur und die Sensoroberfläche automatisch gereinigt. Es ist daher nicht nötig, die Oberfläche des Fingerprint Sensors zusätzlich mit Wasser oder chemischen Reinigungsmittel zu behandeln. Durch Reinigungsmittel kann der Sensor beschädigt werden!
- Hinweis zum Betriebszustand: blaue LED leuchtet konstant, im Hintergrund
- **Reset: Alle Finger** (einschl. Masterfinger) **löschen** - Vor dem Reset: BioKey APP ausloggen

Reset-Code (6-stelliger Code, Werkseinstellung)

Eingabe mit der Infrarot Fernbedienung direkt vor dem Leser: **DA -> Reset-Code -> OK**

Danach ist das Gerät wieder im Auslieferungszustand (**rote + grüne LED leuchten konstant**)

Änderung des Reset-Codes: Siehe BioKey APP, im Menü: Einstellungen (**ganz wichtig!**)



ausgezeichnet mit:
DESIGN PLUS
powered by light-building



M GOLD AWARD
DESIGN-TECHNOLOGY AWARD
MATERIALICA 2011



INDUSTRIE PREIS 2011
KATEGORIESEIGER



reddot design award
winner 2012

